

Royal Computers SRL

Bucuresti, sector 6, Gen.Culcer Ioan, nr.32

Tel: +40-21-4102100

Fax: +40-21-4102230

Nr.Inreg.Reg.Com: J40/8484/10.05.2005

C.I.F. RO17567922

www.r-c.ro



Manual utilizare – Casti cu microfon

Căștile audio, numite și căști auriculare sau sunt dispozitive electrice pentru recepția și ascultarea sunetelor și muzicii. Ele se amplasează ori peste urechi, ori în interiorul urechilor externe. Sunt prevăzute cu mici difuzoare și se pot atașa unui număr foarte mare de dispozitive electronice precum radiourilor, casetofoanelor, calculatoarelor, telefoanelor mobile etc.

Cele mai des folosite căști audio sunt binauriculare, fiind făcute pentru auzul cu ambele urechi, eventual cu 2 canale de sunet diferite: stânga și dreapta; în acest caz ele sunt numite și „căști stereo”. Totuși există și modele speciale numite mono, făcute pentru 1 singur canal de sunet, același pentru ambele urechi; în plus mai există și căști mono pentru o singură ureche.

Castile cu fir se pot conecta la calculator prin doaua metode : jack sau port USB.



Masuri de Siguranta

Nu supuneti dispozitivul la un impact sever si nu-l aruncati de la inaltime.

Nu folositi dispozitivul in conditii extreme de caldura sau frig, umezeala sau praf. Nu-l expuneti direct la lumina soarelui.

Tineti castile la distanta de apa sau alte lichide. In cazul in care apa sau alte lichide patrund in dispozitiv, opriti imediat produsul si curatati-l. Nu utilizati substante chimice pentru a curata dispozitivul, pentru a se evita corozionul. Curatati-l cu o carpa uscata.

Nu incercati sa dezamblati, sa reparati sau sa modificati produsul. Acest lucru va anula garantia.

Nu folositi dispozitivul intr-un mediu nesigur.

Utilizare corespunzatoare

Castile au fost proiectate pentru a asculta muzica intr-un mediu adecvat. Este destinat exclusiv acestui scop si trebuie sa fie folosit numai pentru acesta. De asemenea, acesta presupune acordarea atentiei la toate informatiile cuprinse in acest manual de utilizare, in special in masurile de siguranta. Orice alta utilizare este considerata a fi necorespunzatoare si poate duce la pagube personale, chiar si accidente personale. Mai mult decat atat, acest lucru duce la pierderea imediata a garantiei.

Producatorul nu poarta nicio raspundere pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzatoare.

Depanare

Nu aud nimic.

1. Mariti volumul castilor.
2. Asigurati-va ca ati setat corect castile in calculatorul dumneavoastra.

Microfonul integrat nu functioneaza.

1. Asigurati-va ca microfonul castilor este setat ca „Default device” (dispozitiv initial) sub „Sound recording” (inregistrarea sunetului).
2. Asigurati-va ca microfonul castilor este pozitionat corect pentru a va prelua vocea dvs.
3. Asigurati-va ca microfonul este pornit.

Suport Produs: Aveti nevoie de mai mult suport tehnic?

Service & Garantie (RMA):

Adresa: Str. Ion Cretescu, nr. 4, sect. 6 (la 50m de sediul Royal Computers)

Tel.:

+40 21 410 22 30;

+40 72 424 7 110;

service@r-c.ro

Eliminare deseuri :



Acest simbol pe produs sau pe bateriile acestuia inseamna sa nu eliminati aceste echipamente impreuna cu deseurile menajere. Este responsabilitatea dvs. de a-l preda unui punct de colectare disponibil.

Depozitarea necorespunzatoare poate dauna atat mediului, cat si sanatatii omului. Pentru informatii despre centrele de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice uzate, va rugam sa contactati primaria orasului dvs. sau o firma / organizatie (<http://www.ecotic.ro/ecotic/>) autorizata pentru gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice.